



## ISTRUZIONI PER IL RIFORNIMENTO AUTOBOTTI DI ACQUA POTABILE PER AA/MM



	<b>AEROPORTO G.B. PASTINE          CIAMPINO          REGOLAMENTO DI SCALO          ISTRUZIONI TECNICHE</b>	<b>IMPIANTO          RIFORNIMENTO          AUTOBOTTI ACQUA          POTABILE</b>	<b>REVISIONE 1</b>
		Data di validità della pagina 01/10/2019	pag. 2

## INDICE

<b>ISTRUZIONI PER IL RIFORNIMENTO AUTOBOTTI DI ACQUA POTABILE PER AA/MM.....</b>	<b>3</b>
Generalità.....	3
Manovre da eseguire per l'erogazione di acqua potabile.....	3
Manovre da eseguire per l'arresto dell'erogazione di acqua potabile .....	3

	<b>AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE</b>	<b>IMPIANTO RIFORNIMENTO AUTOBOTTI ACQUA POTABILE</b>	<b>REVISIONE 1</b>
		Data di validità della pagina 01/10/2019	pag. 3

# ISTRUZIONI PER IL RIFORNIMENTO AUTOBOTTI DI ACQUA POTABILE PER AA/MM

## Generalità

L'impianto di rifornimento autobotti di acqua potabile per aa/mm è costituito da:

Sifone, braccio brandeggiante e leva della saracinesca azionata da due catene rispettivamente per l'apertura e la chiusura

La postazione di rifornimento è una situata:

- Fronte piazzola 115

In caso di guasto/malfunzionante/anomalia degli impianti, dovrà essere chiamato il *Contact Center* (tel. 06 6595 3434) e si dovrà attendere l'arrivo dei tecnici, senza tentare manovre di ripristino.

**Per quanto riguarda le "istruzioni di lavoro in sicurezza" si rimanda al documento di "Valutazione dei rischi" ed alle misure di prevenzione e protezione che ogni Datore di Lavoro è tenuto a redigere in osservanza a quanto disposto D.Lgs. 81/08.**

## Manovre da eseguire per l'erogazione di acqua potabile

1. Prima di iniziare qualsiasi operazione, verificare che l'area di manovra sia libera
2. Posizionare l'autobotte in prossimità dell'impianto
3. Verificare che il tubo di erogazione sia posizionato nel sifone
4. Azionare la leva verso sinistra per l'apertura della saracinesca del braccio brandeggiante, facendo scorrere l'acqua per qualche secondo
5. Richiudere la leva della saracinesca del braccio brandeggiante tirandola verso destra
6. Per caricare l'acqua sfilare dal sifone il tubo di erogazione e posizionarlo nel bocchettone dell'autobotte
7. Per effettuare il rifornimento azionare di nuovo la leva verso sinistra per l'apertura della saracinesca del braccio brandeggiante.

## Manovre da eseguire per l'arresto dell'erogazione di acqua potabile

1. A carico effettuato richiudere verso destra la leva della saracinesca del braccio brandeggiante.
2. Togliere il tubo dal bocchettone dell'autobotte e riposizionarlo nel sifone
3. Lasciare l'area di manovra pronta per un nuovo utilizzo