

	AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE	IMPIANTI DI RIFORNIMENTO CARBURANTE	REVISIONE 0
		Data di validità della pagina 01/10/2019	pag. 1

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE

	AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE	IMPIANTI DI RIFORNIMENTO CARBURANTE	REVISIONE 0
		Data di validità della pagina 01/10/2019	pag. 2

INDICE

DISTRIBUTORE CARBURANTI	3
Generalità.....	3
Manovre da eseguire per il rifornimento.....	4

	AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE	IMPIANTI DI RIFORMIMENTO CARBURANTE	REVISIONE 0
		Data di validità della pagina 01/10/2019	pag. 3

DISTRIBUTORE CARBURANTI

Generalità

Aeroporti di Roma SpA dispone di un distributore di carburanti (gasolio e benzina) ubicato nei pressi del fabbricato PG 131B come da schema planimetrico sotto riportato:



E'possibile effettuare il rifornimento di carburante 365 giorni all'anno in H24 attraverso un sistema di abilitazione e rendicontazione con tessera magnetica valida per il proprio parco mezzi.

In nessun caso è possibile utilizzare taniche di rifornimento e trasportare carburante se non con mezzi idonei al trasporto di carburante e autorizzati dal gestore secondo le modalità previste dall'Allegato 6.2 al Regolamento di Scalo.

In caso di guasto/malfunzione/anomalia dell'impianto, dovrà essere chiamato il *Presidio Manutenzione ADR* (tel. 3434) e si dovrà attendere l'arrivo dei tecnici, senza tentare manovre di ripristino.

ATTENZIONE L'accesso all'area è consentito solo agli addetti ai lavori

	AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE	IMPIANTI DI RIFORNIMENTO CARBURANTE	REVISIONE 0
		Data di validità della pagina 01/10/2019	pag. 4

Per quanto riguarda le “istruzioni di lavoro in sicurezza” si rimanda al documento di “Valutazione dei rischi” ed alle misure di prevenzione e protezione che ogni Datore di Lavoro è tenuto a redigere in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs 81/08

Manovre da eseguire per il rifornimento

- Inserire la carta carburante nell'apposito lettore posto sulla colonnina di distribuzione;
- Sul display del lettore apparirà la richiesta il codice identificativo associato alla tessera che quindi dovrà essere digitato sulla specifica tastiera;
- Dopo aver inserito il codice, il display richiederà l'inserimento del chilometraggio dell'auto che quindi dovrà essere digitato sulla specifica tastiera.
- comparirà quindi sul display della colonnina, la richiesta di ulteriori informazioni (es.: numero sociale del mezzo rifornito, km percorsi, ecc.) che il Contraente sarà tenuto ad inserire
- Le quantità di carburante prelevato saranno visualizzate sul display contaltri delle colonnine di distribuzione.
- Eventuali principi di incendio dovranno essere segnalati immediatamente al CET