

## Istruzioni per l'utilizzo degli impianti di rifornimento autobotti liquido disinfettante per toilette di bordo



## **ISTRUZIONI PER IL RIFORNIMENTO AUTOBOTTI DI LIQUIDO DISINFETTANTE PER TOILETTE DI BORDO**

L'impianto di rifornimento autobotti di liquido disinfettante per toilette di bordo è costituito da tre postazioni di erogazione, ubicate presso il manufatto rampa ad accesso riservato a determinati Prestatori / Autoproduttori

In caso di guasto/malfunzione/anomalia degli impianti, dovrà essere chiamato il Contact Center ADR (tel.3434) e si dovrà attendere l'arrivo dei tecnici, senza tentare manovre di ripristino.

- ***Manovre da eseguire per l'erogazione di liquido disinfettante***

1. Prima di iniziare qualsiasi operazione, verificare che l'area di manovra sia libera
2. Posizionare l' autobotte in prossimità delle postazioni di erogazione assegnate
3. Aprire con la chiave in dotazione il lucchetto , che blocca la leva della valvola di erogazione
4. Collocare\_ la tubazione nel bocchettone dell'autobotte
5. Per effettuare il rifornimento, azionare la leva per l'apertura della valvola di erogazione

- ***Manovre da eseguire per l'arresto dell'erogazione di liquido disinfettante***

1. A carico effettuato richiudere la leva di erogazione del liquido disinfettante
2. Togliere il tubo dal bocchettone dell'autobotte
3. Richiudere il lucchetto per bloccare la leva della valvola di erogazione
4. Lasciare l'area di manovra pronta per un nuovo utilizzo